

FYGYELEM : olvassa el figyelmesen a mellékelt használati útmutatót a készülék biztonságos használatához és a megfelelő karbantartás érdekében ez az útmutató fontos információkat tartalmaz kérjük őrizze meg.

Őrizze meg gondosan a garancialevelet és a vásárláskor kapott bizonylatot esetleges későbbi felhasználásra.

A kicsomagolás után győződjön meg arról, hogy nincs a készüléknek semmilyen sérülése. Ha bármilyen sérülést tapasztal, ne használja a készüléket, forduljon szakemberhez.

Ne hagyja csomagolás részeit gyermekek számára elérhető helyen. A készülék nem játék: ez egy elektromos berendezés ezért azt ennek megfelelően kell kezelni.

Az elektromos készülékek használatára vonatkozó alapszabályokat mindig be kell tartani, melyek a következők:

- Soha ne érintse a készüléket vizes vagy nedves kézzel.
- A készüléket csak az használhatja aki tisztában van annak kezelésével (beleértve a gyermekeket is) Ne használja a készüléket olyan személy, aki mentálhigiénés betegségben szenved, vagy tudata károsult és nem rendelkezik pontos információval a készülék használatára és kezelésére vonatkozóan. Ilyen személyek és gyermekek csak felügyelet mellett használják a készüléket, aki felelős annak biztonságos használatáért.
- Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárásnak (erős napsütés, eső)
- Ne tegye ki a berendezést erős ütésnek.

Ha a készülék megsérülne vagy meghibásodna, ne próbálja azt megjavítani forduljon szakemberhez a kijelölt szervizben.

A készülék háztartási használatra. Minden más jellegű felhasználásra alkalmatlan és veszélyes.

- 1 - Állítható tükör 5X.
- 2 - Led világítás.
- 3 - Jelzőgomb.
- 4 - Alaptámasz.



Ez a készülék a EMC 2004/108 EC rendeletek előírásainak megfelelően készült.

A műszaki adatok a készüléken vannak feltüntetve.

Tisztítás ekarbantartás

HU

Ez a készülék nem igényel semmilyen különleges karbantartást.

Tisztítsa rendszeresen.

A tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a készülék ki legyen kapcsolva.

Használjon puha nedves kendőt a készülék burkolatának tisztítására.

Ne használjon kémiai és maró hatású anyagot.

Figyelem: Tartsa a készüléket szárazon.

SOHA NE MERÍTSE A KÉSZÜLÉKET VÍZ ALÁ.

Az elemek cseréje.

Tartsa be a készüléken feltüntetett pólusokat.

Az elemtartó fedél levételéhez forgassa azt az óra járásával

ellentétesen majd vegye le, cserélje ki az elemeket azonos típusra majd helyezze vissza a fedelet.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket. Ha az elemek kifolynának és ha a savval érintkezik, utána gondosan mosson kezet.

Ügyeljen arra, hogy a sav szembe ne kerüljön.

Távolítsa el az elemeket mielőtt a készüléket kidobja.

Az elemeket külön, az arra megfelelő tároló konténerbe kell elhelyezni.

m315

