



AR1F18

AR1F19

AR1F20

AR1F21

**ELEKTROMOS FŐZŐLAP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

FIGYELEM! Gondosan tanulmányozzuk át a jelen útmutatóban foglalt utasításokat, mivel ezek fontos tudnivalókat tartalmaznak a készülék biztonságos beüzemelésére, használatára és karbantartására vonatkozóan.

Az útmutatót későbbi tájékozódás céljából őrizzük meg.

A készüléket 8 éves vagy 8 év feletti gyermekek, valamint testi, mentális, érzékszervi fogyatékkal élő személyek, továbbá a kellő tapasztalattal, tudással nem bíró személyek is használhatják abban az esetben, ha a megfelelő felügyelet biztosított, vagy ezen személyek a készülék biztonságos használatára vonatkozóan a szükséges utasításokat megkapták, és az esetleges veszélyeket megértették.

Gyermekek a készülékkel nem játszhatnak.

Tisztítást, karbantartást 8 év alatti gyermek nem hajthat végre. Gyermekek felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék közelében.

A készüléktől és a kábelektől 8 év alatti gyermekek távol tartandók.

Működés közben a készülék egyes külső, szabadon hozzáférhető részei átforrósodhatnak.

A készüléket soha ne működtessük külső időkapcsolóról, vagy különálló távvezérlő rendszerről.

Amennyiben a tápkábel megsérül, annak cserélje kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró márkaszervizben történhet.

A készüléket ne működtessük edény nélkül.

Biztonsági figyelmeztetések

Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez.

Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típus tábláján a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.

A készülék biztonságos elektromos működtetése kizárólag megfelelően földelt hálózati áramkörhöz történő csatlakoztatással valósul meg.

Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali csatlakozó aljzat nem kompatibilisek, a dugvillát képzett villanszerelővel cseréltesse ki. Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelésre vonatkozó értéktartárokat.

Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzattól

A fali csatlakozó aljzattól a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki.

Egy elektromos berendezés használata során bizonyos alapszabályokat be kell tartani, melyek a következők:

- Soha ne érintsük a készüléket nedves, párás kézzel.
- Ne használjuk úgy a készüléket, hogy mezítláb vagyunk.
- Ne tegyük ki a készüléket időjárási behatásoknak, pl. esőnek, erős napfénynek.
- Ne bánjunk durván a készülékkel.

Amennyiben a készülék meghibásodik, a készülék dugvilláját azonnal húzzuk ki a fali csatlakozó aljzattól, és forduljunk márkaszervizhez; ne próbáljuk magunk megjavítani a készüléket.

Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használni a készüléket, először húzzuk ki a dugvillát a fali csatlakozó aljzattól, majd kizárólag ezt követően vágjuk el a kábelt.

A készülék elektromos főzőlapként történő, otthoni használatra készült. Min-

den egyéb használat a rendeltetésszerűtől eltérőnek és éppen ezért veszélyesnek minősül.

A készüléket szabadképpen ne használjuk.

Biztonsági okokból a készüléket soha ne bontsuk szét, nyissuk fel.

Annak érdekében, hogy gyermekek véletlenül se érjenek a forró felületekhez, elemekhez, a készüléket egy legalább 85 cm magasságban lévő felületre helyezzük.

A készüléket gyermekektől és fogyatékkal élő személyektől tartsuk távol, mivel annak elemei átforrósodhatnak.

A készüléket, amennyiben nem használjuk, szigorúan kapcsoljuk ki, mivel az öntöttvas lapok túlmelegedhetnek és károsodhatnak.

Várjunk, amíg a lapok teljesen kihűlnek, csak ezután helyezzük be a dobozba.

Műszaki tudnivalók

1 - Fő egység

2 - Főzőlap

3 - A főzőlapok hőmérsékletszabályzó gombja



Használati utasítások

A dugvillát csatlakoztassuk a fali csatlakozó aljzatba, hagyjuk 5 percn át melegedni az esetleges párákicsapódás megszüntetése érdekében (szellőztessük át a helyiséget).

A főzőlappal megegyező méretű edényeket használjunk.

Lapos aljú edényeket használjunk.

Energiamegtakarítás céljából a főzés vége előtt kicsivel kikapcsolhatjuk a főzőlapot. A főzőlap a kikapcsolást követő pár percn át még kibocsát hőt.

A hőmérséklet beállítására a hőmérsékletszabályzó gomb szolgál.

Karbantartás

A készülék semmilyen különleges karbantartási eljárást nem igényel.

Tisztítás előtt a készüléket kapcsoljuk ki, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzathoz, majd hagyjuk, hogy a készülék kihűljön.

A készülék tisztítását egy puha vagy enyhén nedves kendővel végezzük.

A tisztításhoz soha ne használjunk súrolószert, erős vegyszert.

A KÉSZÜLÉKET SOHA NE MERÍTSÜK VÍZBE.

A készülék újbóli használata előtt jól szárítsuk meg a készüléket.

Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a tápkábel ne legyen elvágva, ne legyen sérült. Ez amiatt következhet be, hogy közel fut a készülékhez. Amennyiben a kábel sérült, ne használjuk a készüléket, forduljunk hivatalos márkaszervizhez.

JÓTÁLLÁS

Általános feltételek

A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.

A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.

A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).

A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátozó kitételek

A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:

- illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,

- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.

A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodásra, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.

Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.



FELHASZNÁLÓI TUDNIVALÓK

a 2014. április 2-i 49-es számú irányelv 26. cikkelyének megfelelően a termék 2012/19/EU (elektromos és elektronikus berendezések selejtezése – WEEE) direktívának megfelelő selejtezése, amely az elektromos és elektronikus berendezéseken található veszélyes anyag korlátozott használatára és az ezen berendezések selejtezésére vonatkozóan

A terméken vagy csomagolásán szereplő, áthúzott szemetesekutát ábrázoló pictogram azt jelöli, hogy a termék élettartama végén normál lakossági vegyes hulladékgyűjtő edénybe nem helyezhető.

A felhasználó a kiselejtezett berendezést köteles megfelelő veszélyes hulladék átvételére szolgáló gyűjtőtelepen leadni, oda eljuttatni, vagy visszajuttathatja a berendezést a viszonteladónak abban az esetben, ha ugyanilyen típusú új berendezést szerez be egy az egyben.

A berendezés megfelelő szelektíven történő begyűjtése lehetőséget ad további újrafeldolgozásra, felhasználásra, illetve a környezetbarát selejtezés elősegíti a környezet és az emberi egészség károsodásának megelőzését, és hozzájárul a berendezésben felhasznált anyagok újrafelhasználásához, újrafeldolgozásához.

A berendezés nem megfelelő selejtezése a törvényben foglaltaknak megfelelően az illetékes hatóság által kiszabott pénzbírsághoz vezethet.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27
(volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu

AR1F18-19-20-21.140617CH

The logo for Ardes features a stylized, thick black letter 'A' with a curved line arching over its top left. To the right of this symbol, the word 'Ardes' is written in a bold, sans-serif font.

Prodotto importato da:
POLY POOL S.p.A. Via Sottocorna 21/B
24020 Parre (Bergamo) - Italy
Tel. 035703244 r.a. - Fax 035702716
<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

