

Műszaki adatok

HU

- 1 - Elektronikus számláló
- 2 - Fedél
- 3 - Szűrő
- 4 - Tartály
- 5 - Kanna



Kép a 2. oldalon

Használati utmutató

HU

SZŰRŐ BETÉT

Mielőtt elvégzi a következő műveleteket, mossa meg a kezeit vízzel és szappannal és távolítsa el a patronát a foglalatból (1. ábra)

Helyezze a szűrőbetétet (3) egy vízzel teli edénybe kb. 15 percre, majd rázza össze 10/20 másodpercig, hogy a levegőt teljesen eltávolítsa (2. ábra).

Helyezze a betétet a tartályba (4) majd lágyan nyomja be, hogy az megfelelően illeszkedjen (3. ábra) Töltse fel a tartályt hideg csapvízzel a felső szintjelzőig és hagyja átszűrődni fedél nélkül (4. ábra) kb. 5 percig. Öntse ki az átszűrt vizet (vagy megöntözheti vele a növényeket).

Az első liter átszűrt víz sötét lehet a szén részecskék vízben való oldódása miatt. De ezek a részecskék nem jelentenek semmilyen kárt az egészségre.

Ismételje meg a műveletet kétszer.

Távolítsa el a betétet és helyezze tiszta felületre.

Mossa el a tartozékokat. Helyezze be a tartályt (4) a kannába (5) és helyezze a patronát a helyére.

Zárja vissza a fedelet. A kanna használatra kész!

Ne távolítsa el a fedelet az első liter víz után, hanem helyezze a kannát a csap alá, így a víz be tud folyni közvetlenül a fedélen keresztül (2).

Nyomja meg a SET gombot a literek számolásához.

Most a kanna használatra kész.

ELEKTRONIKUS SZÁMLÁLÓ

Az elektronikus számláló lehetővé teszi, hogy megtudja mikor kell a szűrőbetétet cserélni.

Zárja vissza a fedelet, ha a szűrőbetétet behelyezze (lásd "A szűrőbetét cseréje utasításban). Töltse fel a kannát a jelölésig (2). Nyomja meg a SET gombot rövid ideig, majd a 60-as szám (nap) látható, 4 fekete szintjelzés látható majd a kijelző egyszer villan (5.ábra)

A szűrőkanna a használatra kész. Nem javasolt napi 5 liternél több víz szűrése, teljen el legalább 45-60 perc két szűrési művelet között.

Fontos: Ne feledje el kikapcsolni az elektronikus számlálót, ha a kannát nem használja.

Minden nap a napok számát jelző vonalak lejjebb süllyednek majd 15 nap elteltével egy jelzés eltűnik a kijelzőről.


A számláló jelzi, hogy most a további szűrőkapacitás 75% (6. ábra).

Ha a szűrőt cserélni kell a fekete jelölések villognak és a 00 szám megjelenik a kijelzőn. Ha a régi szűrőt újra cseréli (lásd a Szűrőbetét cseréje utmutatót) a számlálót nullázni kell. Nyomja meg a számlálón a SET gombot 8-9 másodpercig. A kijelző kétszer villan és a 60-as szám (nap) látható és megjelenik a 4 szintjelző vonal.

A kijelző újra felvillan.

Nyomja meg a SET gombot 5-6 másodpercre a számláló kikapcsolásához.

A következő bekapcsoláskor az aktuális jelölések láthatók.



Karbantartás

HU

Ezt a terméket távol kell tartani a közvetlen melegtől és direkt napsütéstől, tiszta környezetben és 15°C - 30°C között.

A használat alatt a kannát a hűtőszekrényben kell tartani, a melegtől és közvetlen napsütéstől távol.

Mossa el a kannát hetente egyszer (a szűrő kivételével) szappannal és meleg vízzel. Ne használjon súroló anyagokat. A kanna és a tartály is elmosható mosogatógépben.

Ne mossa el a fedelet mosogatógépben.

Ne mossa el a szűrőbetétet mosószerrel vagy tisztítószerrel.

Ha a kannát hosszabb ideig nem használja, öntse ki a benne lévő vizet, vegye ki a szűrőt és mossa el gondosan a tartozékokat, majd helyezze vissza a szűrőbetétet és tartsa a kannát a hűtőszekrényben.

Csak hideg vizet használjon (+4°C és +30°C) között. Ne szűrjön meleg vizet.

Ajánlott, hogy a kannát tartsa a hűtőszekrényben. A hűtőszekrényt is tisztán kell tartani a bakteriális fertőzések elkerülése érdekében.

Javasolt, hogy a szűrt vizet 48 órán belül fogyassza el.

Csak víz szűrésére. Ne szűrjön vele más folyadékokat.