



6A13 típusú UV-s elektromos szúnyogirtó lámpa

VIGYÁZAT!

FIGYELEM! GONDOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A JELEN ÚTMUTATÓBAN FOGLALT UTASÍTÁSOKAT, MIVEL EZEK FONTOS TUDNIVALÓKAT TARTALMAZNAK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS BEÜZEMELÉSÉRE, HASZNÁLATÁRA ÉS KARBANTARTÁSÁRA VONATKOZÓAN.

A KÉSZÜLÉKET 8 ÉV FELETTI GYERMEKEK, VALAMINT TESTI, MENTÁLIS, ÉRZÉKSZERV FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK, TOVÁBBÁ A KELLŐ TAPASZTALATTAL, TUDÁSSAL NEM BÍRÓ SZEMÉLYEK IS HASZNÁLHATJÁK ABBAN AZ ESETBEN, HA A MEGFELELŐ FELÜGYELET BIZTOSÍTOTT, ILLETVE EZEN SZEMÉLYEK A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN A SZÜKSÉGES UTASÍTÁSOKAT MEGKAPTÁK, ÉS AZ ESETLEGES VESZÉLYEKET MEGÉRTETTÉK. GYERMEKEK A KÉSZÜLÉKKEL NEM JÁTSZHATNAK. TISZTÍTÁST, KARBANTARTÁST FELÜGYELET NÉLKÜL GYERMEK NEM HAJTHAT VÉGRE.

A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BELTÉRI HASZNÁLATRA SZOLGÁL, NE HASZNÁLJUK SZABADTÉREN. A KÉSZÜLÉKET GYERMEKEKTŐL TARTSUK TÁVOL. A KÉSZÜLÉKET ISTÁLLÓBAN, PAJTÁBAN, VAGY HASONLÓ HELYEN TILOS HASZNÁLNI. A KÉSZÜLÉKET TILOS OLYAN HELYEN HASZNÁLNI, AHOZ GYŰLÉKONY GÁZOK, ROBBANÁSVESZÉLYES POROK VANNAK JELEN. A LÁMPA CSERÉJÉT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELHATALMAZÁSÁVAL BÍRÓ MÁRKASZERVIZ VÉGEZHETI EL. AMENNYIBEN A TÁPKÁBEL MEGSÉRÜL, ANNAK CSERÉJE KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELHATALMAZÁSÁVAL BÍRÓ MÁRKASZERVIZBEN TÖRTÉNHEK.

Későbbi használat céljából őrizzük meg a jótállási jegyet, a számlát, valamint az útmutatót. Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez. Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően. Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típus tábláján feltüntetett, a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel. Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali aljzat nem kompatibilisek, a dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramerősségre vonatkozó értéktáblákat. Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzattól, valamint ellenőrizzük, hogy a készülék ki legyen kapcsolva. A fali csatlakozó aljzattól a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki.


Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:

- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
 - Ne használjuk a készüléket úgy, hogy meztelb vagyunk.
 - Ne hagyjuk, hogy a készüléket kültéri behatások ériék (eső, erős napsütés stb.).
 - Ne bánjunk durván a készülékkel, ne hagyjuk, hogy idegen tárgynak ütdődjön, ne rázzuk a készüléket.
- Amennyiben a készülék meghibásodna, sérülne, azonnal húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzattól. Ne érintsük meg a készüléket. Forduljunk a gyártó által elfogadott, hivatalos márkaszervizhez. Amennyiben úgy döntünk, hogy a továbbiakban már nem kívánjuk használni a készüléket, a tápkábel elvágásával tegyük azt működésképtelenné - természetesen előzőleg húzzuk ki azt a fali csatlakozó aljzattól. Amennyiben a tápkábel megsérül, kizárólag a gyártó felhatalmazásával bíró, hivatalos márkaszervizben cseréltesük azt ki. A készülék otthoni használatra készült, bármely eltérő jellegű felhasználási mód helytelennek és egyáltalán veszélyesnek minősül. Ne használjuk a készüléket szabadterén. Balesetmegelőzési okokból a készülék burkolatát soha ne nyissuk fel. A készülék teljes értékű működésének fenntartása érdekében csak eredeti gyári alkatrészt használunk.

A VÉDŐRÁCSON KERESZTŰL SOHA NE DUGJUNK ÁT FÉM TÁRGYAKAT.



1. Szűrőküveti érzékelő fedele
2. ON/OFF (BE/KI) gomb
3. Fogantyúk
4. Levegő bemeneti nyílás
5. Biztonsági rögzítőcsavar
6. Tölcsér tartó
7. Tárolódoboz



220-240V / 50-60Hz

A készülék a vonatkozó 2006/95/EC és 2004/108/EC irányelveknek megfelelően került tervezésre, gyártásra.

Műszaki adatok: lásd a készülék típus tábláján.

Használati utasítás

Az elektromos szúnyogirtó egy speciális UV-lámpával van ellátva, amely teljességgel ártalmatlan, azonban odavonzza a rovarokat, melyekkel – amint a belső elektromos rácsához hozzáérnek – áramütés végez.

A szúnyogirtó csak beltéri használatra alkalmas. Olyan helyen, ahol gyúlékony anyagok vannak jelen, ne használjuk (pl. pajtában, istállóban). Csatlakoztassuk a tápkábelt fali csatlakozó aljzathoz. Helyezzük a készüléket egy stabil, sima felületre, embe- rektől legalább két méter távolságra, ugyanis a befogott rovarok keltezte zaj zavaró lehet. Lehetőleg a lámpát ne irányítsuk az ajtók, ablakok, vagy egyéb nyílászárók felé, mivel a készülék így egyéb nem kívánatos rovarokat is odavonhat.

Egész éjszaka hagyjuk bekapcsolva a készüléket, így ténylegesen kiirthatjuk a helyiségben lévő rovarokat.

Amikor nem használjuk a készüléket, mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz.

ON/OFF gomb: a készülék tetején az ON/OFF gombot megnyomva kapcsolhatjuk be és ki a készüléket.

Szűrőkeleti érzékelő: a készülék egy érzékelővel van ellátva, amely a környezeti fény erejétől függően bekapcsolja a készüléket (éjszaka), illetve kikapcsolja (nappal). A funkció aktiválásához először az ON/OFF gombbal kapcsoljuk be a készüléket, majd a készülék tetején távolítsuk el az érzékelő fedelét. A szűrőkeleti érzékelés funkció ezzel automatikusan aktiválódik. A szűrőkeleti érzékelés funkció kikapcsolásához egyszerűen helyezzük vissza az érzékelő fedelét.

Karbantartás

Karbantartási, tisztítási művelet végrehajtása előtt mindig húzzuk ki a tápkábelt a fali csatlakozó aljzathoz. A készülék bármely elemének cseréjéhez forduljunk hivatalos márkaszervizhez. A fő egység (készülékház) tisztításához vagy egy kis kefével használjunk, vagy enyhén nedves kendőt. A rovargyűjtő tálcát zsíroló hatású tisztítószerezrel tisztítsuk meg. A tárolódoboz levételéhez lazítsuk ki a biztonsági rögzítőcsavart, majd a dobozt forgassuk el az óramutató járásával ellentétes irányba. Tisztítsuk meg a dobozt, majd helyezzük vissza: ehhez forgassuk az óramutató járásával egyező irányba. Húzzuk meg a biztonsági csavart. A készülék tisztításához ne használjunk benzint, alkoholt, rovarirtó szert, vagy egyéb vegyszert. A készülék tisztítását puha, enyhén nedves kendővel végezzük. Ne használjunk egyéb anyagot, folyadékot, vagy vízzel bőven átitatott kendőt: ezek a készülékbe beszivárogva helyrehozhatatlan károkat okoznak.

SOHA NE MERÍTSÜK A KÉSZÜLÉKET VÍZBE.

JÓTÁLLÁS

Általános feltételek

A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.

A jótállás csak abban az esetben érvényes, amennyiben jelen jótállási jegy megfelelően kitöltésre került, valamint ehhez a vásárlás dátumát igazoló számla is mellékelve van.

A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.

A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).

A gyártó elhárít bárminemű személyt, állatot ért kár, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátozó kitételek

A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:

- illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,

- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.

A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodásra, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.

Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.

FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK LESELEJTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN (2002/96/EC EU IRÁNYELV)

A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges lakossági hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosultságot adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehetővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, forrást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka.



Ardes

Prodotta importato da:

Poly Pool S.p.A. Via Sottocorna, 21/B

24020 Parre (Bergamo) - Italy

Tel. 035705711 r.a. - Fax 035705760

<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27

(volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.mulfikomplex.hu