



Garanciaigazolás

Jelen garancia időtartama a vásárlás napjától számított 24, azaz tizenkettő hónap. Ez a garancia csak akkor érvényesíthető, ha az igénylést maradéktalanul kitöltötték, és a vásárlás tényét igazoló bizonylattal együtt benyújtották.

A garancia olyan, a készüléket alkotó részegységek pótlására, vagy javítására vonatkozik, amelyek gyártási hiba miatt eleve hibásak voltak.

A garanciaigény bejelentése bármely szervizünkénél megtehető a garanciaigazolással, és bizonylattal együtt.

A garancia lejártá után a készülék javítása térítés ellenében történik.

A gyártó minden felelősséget elhárít a készülék nem rendeltetésszerű használatából, vagy a jelen utasítások figyelmen kívül hagyásából eredő bármely személyi, állati sérülésekért vagy vagyoni károkért.

Minden, a jelen garanciából eredő jog, és minden részünkről fennálló felelősség érvényét veszti, ha a készüléket:

- jogosulatlan személyek nem rendeltetésszerűen használták,
- nem megfelelően használták, tárolták, vagy szállították.

A garancia nem vonatkozik a külső megjelenésre, sem semmilyen olyan sérülésre, amely nem teszi lehetetlenné a készülék normális működését.

Ha az anyagok kiválasztása és a termék létrehozása során tanúsított gondosság ellenére, a felhasználó mégis hibát észlel, vagy, ha információra, esetleg tanácsra van szüksége, hívja az Ardest a 035-704072 telefonszámon.

MEGJEGYZÉS: CSAK OLASZORSZÁGBAN ÉRVÉNYES
OLASZORSZÁGON KÍVÜL LÉPJEN KAPCSOLATBA A
HELYI FORGALMAZÓVAL


AZ ELADÓ BÉLYEGZŐJE

Az eladás dátuma

Készült Olaszországban.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. MELEGÍTŐ
2. VÍZTARTÁLY
3. ILLÓOLAJ MÉLYEDÉS
4. GŐZKIVEZETŐ CSŐ
5. GŐZBEÁLLÍTÓ KAR
6. ÚSZÓ
7. A KÉSZÜLÉK MARKOLATA
8. CSATLAKOZÓ
9. TÁPKÁBEL



Ez a termék az érvényben lévő EEC 73/23 számú és azt követő EEC 93/68 számú szabályozás szerint készült.

Modell	VOLT	Hz	Watt	Lt.	Üzemidő	Kg
Paco 820	230	50	400	2	8 óra	1,5

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A párologtatót olyan speciális biztonsági rendszerrel szereltük fel, amely megakadályozza, hogy a melegítőt le lehessen venni a víztartályról, ha a tápkábel csatlakoztatva van a gépbe.

Ha a melegítőt le akarja venni a víztartályról, először húzza ki a tápkábelt, utána csavarja a melegítőt az óra járásával ellentétes irányba, és emelje ki (1. pont).

Töltsön csapvizet a tartályba, amíg az úszón a színes jelzés láthatóvá nem válik.

Ne öntsön sót, vagy bármilyen más anyagot a tartályba, nehogy károsodjon a készülék, és ez biztonsági problémákat okozzon.

Rögzítse a melegítőt a tartályra, a tartály hajlatán található nyíllal szemben lévő „szárnyal”, utána csavarja az óra járásának megfelelően egészen addig, amíg lehet. Utána dugja be a tápkábelt a párologtatóba (2. pont). 5-10 perc szükséges ahhoz, hogy a készülék a maximális intenzitással kezdje el a párologtatást.

Mielőtt csatlakoztatná a tápkábelt a párologtatóba, győződjön meg arról, hogy a készülék a feltöltés alatt nem lett nedves. Ha nedves lett, gondosan törölje szárazra.

Ha illóolajat kíván használni, töltsé azt a gőzkivezető cső körül elhelyezkedő mélyedésbe (3. pont), mielőtt a tápkábelt csatlakoztatja a készülékbe.

Dugja be a tápkábelt a fali konnektorba.

Beletelik néhány percbe, amíg a készülék gőzt kezd kibocsátani.

A gőzáramot a beállító karral (4. pont) lehet szabályozni. Ha a víz szintje az elektródák alá esik, a gőzfejlesztés megáll.

Ez nem károsítja a készüléket, és nem fogyaszt áramot. A maradék víz az összes szennyeződéssel együtt a tartály alján marad. Ez azért van így, hogy a tisztítás könnyebb legyen. Ha hosszabb megszakítás után újra használja a párologtatót, először ürítse ki és öblítse jól át, mielőtt friss csapvizet töltene bele. Ha ezt nem teszi meg, a víz vezetőképessége megnő, és ez zajossá teszi a készüléket, az elektródák pedig gyorsabban elhasználódnak.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3





Fig. 4



HASZNÁLATI UTASÍTÁS PÁROLOGTATÓ

paco

FIGYELM!!!

Figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Olyan fontos utasításokat tartalmaz, amelyek elengedhetetlenek a biztonságos felszerelés, használat és karbantartás érdekében.

FONTOS UTASÍTÁSOK!
KÉRJÜK, ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA!

FIGYELMEZTETÉSEK

A kicsomagolás után nézze át a készüléket, hogy nincs-e rajta sérülés. Látható sérülés esetén ne használja, hanem hívjon egy képzett szakembert. A csomagolóanyagokat a gyermekek elől el kell zárni. A készülék nem gyerekjáték: elektromos eszköz, ezért kellő odafigyeléssel és elővigyázatossággal kell kezelni. Mielőtt a készüléket csatlakoztatná a hálózatba, győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség egyezik-e az adattáblán szereplő adatokkal. Ha a dugó és a csatlakozó aljzat nem kompatibilisek, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozó aljzatot a megfelelő típusúra. Ne használjon olyan átalakítót, vagy hosszabbítót, amelyek nem felelnek meg az érvényes biztonsági szabványoknak, vagy amelyek értékei meghaladják a maximális terhelhetőséget. Ha a készüléket nem használja, húzza ki a tápkábelt a fali konnektorból. Ne húzza meg a tápkábelt, vagy magát a készüléket, ha a csatlakozót ki akarja húzni a fali konnektorból. Bármely elektromos készülék használata közben be kell tartani egy sor alapszabályt. Ezek a következők:

- Soha ne érintse meg a készüléket nedves, vagy párás kézzel.
- Gyermekek, és felügyelet nélkül hagyott mozgáskorlátozott személy nem kezelheti a készüléket.
- Ne használja a készüléket mezítláb.
- Ne tegye ki a készüléket az időjárásnak (eső, napsütés).
- A kezelés során finoman bánjon a készülékkel.

A tápkábelt teljes hosszában ki kell egyenesíteni, hogy elkerüljük a túlmelegedést.. Ha úgy dönt, hogy többé már nem akarja használni a készüléket, vágja el a tápkábelt – természetesen csak azután, hogy kihúzta a konnektorból. Ha a tápkábel megsérül, csak a gyártó által jóváhagyott szervizben lehet pótolni. Ha a készülék elromlik, vagy rosszul működik, rögtön húzza ki a hálózathoz. Ne próbálja megjavítani, hanem vigye egy a gyártó által jóváhagyott szervizbe.


FIGYELMEZTETÉSEK

A készüléket úgy terveztük és gyártottuk, hogy otthoni párologatóként működjön. Bármilyen más használat nem-megfelelőnek és veszélyesnek minősül. Ne használja a készüléket házon kívül. Ne irányítsa a gőzáramot emberekre, tárgyakra, vagy a falakra. Soha ne fordítsa fel a készüléket használat közben. Használat közben helyezze vízszintes, sima felületre. Soha ne tegye a készüléket közvetlenül bútorra, szőnyegre, vagy parkettára. A készülék magas hőmérsékletű gőzt fejleszt: az égési sebek elkerülése érdekében gyermekeket, vagy fogyatékkal élő személyeket ne engedjen a készülék közelébe. Ha a készülék szárazon működik, az nem károsítja azt, és nem is fogyaszt áramot. A készülék kijavíthatatlan sérülésének, vagy hibás működésének elkerülése érdekében vízen kívül semmilyen más anyagot (pl. sót) sem szabad a tartályba önteni. Ha ez véletlenül mégis megtörténik, azonnal öblítse ki a tartályt csapvízzel. Biztonsági okok miatt, soha ne nyissa ki a készülék melegítő részét. Ne üzemeltesse a készüléket egyenárammal. Ha a megfelelő kezelés ellenére hibás működés lép fel, ne próbálja üzemeltetni a készüléket, hanem azonnal vigye a gyártó által jóváhagyott szervizbe: itt szakképzett szakembereket talál, akik képesek minden probléma megfelelő kezelésére és elhárítására.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A készülék a rendszeres tisztításon kívül nem igényel semmiféle karbantartást. Húzza ki a készüléket a hálózathoz és várjon mindaddig, amíg lehül, mielőtt elkezdené a tisztítást. A készüléket soha ne merítse víz alá. A vízben lévő szennyeződések miatt a készülék által kibocsátott gőz mennyisége hosszabb használat után csökkenhet. Ilyenkor húzza ki a készüléket a hálózathoz, vegye le a melegítőt, és annak alsó részét tegye kb. nyolc órára 8 cm magasságban víz/ecet oldatba, vagy vízkőoldóba. (A. ábra). Az elektródára lerakódott vízkő leoldódik és a párologtató újra rendesen működni kezd. Öblítse le az elektródákat csapvízzel, majd szárítson ki minden vizet a melegítőtől és a csatlakozóból. Alaposan szárítsa meg a készüléket, mielőtt használaton kívül helyezné és elrámolná.

A. ábra



UTASÍTÁS AZ ELEKTROMOS KÉSZÜLÉKEK ÚJRAHASZNOSÍTÁSÁRA AZ EU JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELELŐEN 2002/95 EG - 2002/96 EG - 2003/108 EG
Ha a készüléken a fenti ábrán jelzett áthúzott szemetes jelzést látja, az arra utal, hogy a készüléket az elhasználódás után újra kell hasznosítani. Ez azt jelenti, hogy a felhasználónak a készülék elhasználódását követően, át kell adni azt egy hulladék újrahasznosítással foglalkozó szervezetnek, vagy új készülék vásárlásakor a vásárlás helyén a kereskedőnek. Erre azért van szükség, hogy a készülék megfelelő és szakszerű újrahasznosítása megtörténhessen és annak a környezetre és az egészségre esetlegesen ártalmas alkatrészei ne szennyezhesék tovább környezetünket. Amennyiben a felhasználó ennek nem tesz eleget, úgy a N.22/1997 (§ 50 ff N.22/1997) törvényben előírtak szerint bírsággal sújtható.



Via Spiazzi, 45 - 24028 Ponte Nossa (Bergamo)
Tel. 0357057112 r.a. - Fax 035705760
<http://www.ardes.it> - e-mail:info@ardes.it