



AR4H01
AR4H02
AR4H03
AR4H04

FŰTŐPÁRNA – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÉSŐBBI HASZNÁLAT ESETÉRE ŐRIZZÜK MEG AZ ÚTMUTATÓT.

	A KÉSZÜLÉKET NE HASZNÁLJUK ÖSSZEHAJTVA.
	NE HASZNÁLJUNK BIZTOSÍTÓTŰT.
	0-3 ÉVIS KORIG NE HASZNÁLJUK.
	GONDOSAN OLVASSUK ÁT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT.

A készülék nem alkalmas orvosi használatra kórházakban. A készüléket hőre érzékeny, vagy olyan kiszolgáltatott állapotban lévő személyek, akik a túl magas hőre nem képesek reagálni, ne használják.

Három éves kor alatti gyermekek nem használhatják a készüléket, mivel nem tudnak reagálni a túlzott hőre.

A készüléket nem használhatják három éven felüli kisgyermekek kivéve, ha őket szülő vagy gyám felügyeli, vagy ha a gyermeket megfelelően kioktatják arról, hogyan lehet biztonságosan működtetni a vezérlőket.

A készüléket 8 éves vagy ennél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, illetve olyan személyek, akik nem rendelkeznek a kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kizárólag megfelelő felügyelet alatt használhatják a készüléket, vagy amennyiben a készülék biztonságos használatáról és kapcsolódó veszélyekről megfelelő oktatásban részesültek.

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és karbantartást gyermekek kizárólag felügyelet alatt végezhetik.

Ne használjuk úgy a készüléket, amikor az párás vagy nedves.

A készüléket kizárólag a készülékbe saját vezérlő egységével használjuk.

Amennyiben a készüléket várhatóan hosszabb ideig folyamatosan üzemeltetjük, például ha a felhasználó elalszik, a szabályzót 1-es állásba kapcsoljuk, ellenkező esetben bőrünk égési sérülést szenvedhet. A készülék működése alatt lehetőleg ne aludjunk el.

A készülék magas fokozatra állított, hosszabb ideig tartó alkalmazása a bőr megégését okozhatja.

A készülék tárolása esetén visszacsomagolás előtt hagyjuk lehűlni a készüléket.

Ne helyezünk tárgyakat a készülékre a tárolás alatt, megakadályozva a deformálódást vagy megrepedést. Amikor nem használjuk, tároljuk a készüléket az eredeti csomagolásban tiszta, száraz helyen. Ne tegyünk nehéz tárgyakat a készülék tetejére.

A párna nem igényel speciális karbantartást. Mindössze rendszeresen ellenőrizzük a készüléket, a kábelt és a szabályzókat, hogy nem láthatók-e a kopás vagy megrongálódás jelei. Amennyiben bármely ilyen jelet észlelünk, vagy a készüléket helytelenül használtuk, mielőtt ismét használjuk a készüléket, vigyünk szervizbe ellenőrzésre.

Amennyiben a hálózati kábel megsérül, a sérült kábel csak a gyártó által meghatalmazott szerviz cserélheti ki, a veszélyek elkerülése érdekében.

A készülék tisztítását lásd a KARBANTARTÁS fejezetben.

Várandós anyáknak, cukorbetegeknek és pacemakerrel rendelkező személyeknek orvossal kell konzultálniuk a készülék használata előtt. A készüléket melegítő párnaként történő használatra készült, bármely más használat nem rendeltetésszerű használatnak minősül és veszélyes.

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

Amint a csomagolásból kivettük a terméket, ellenőrizzük annak sértetlenségét. Amennyiben szabad szemmel látható sérülést észlelünk, ne vegyük használatba a készüléket, hanem forduljunk a viszonteladóhoz, szakszervizhez.

Csomagolóanyagot ne hagyjunk olyan helyen, ahol gyermekek hozzáférnek, valamint ne hagyjuk, hogy gyermekek játszanak a készülékkel: ez egy elektromos berendezés, és kezeljük is ennek megfelelően.

Mielőtt a készüléket csatlakoztatjuk a hálózati áramkörhöz, ellenőrizzük, hogy annak paraméterei megfeleljenek a készülék típusábláján a tápfeszültségre vonatkozó paraméterekkel.

Amennyiben a dugvilla és a hálózati fali csatlakozó aljzat nem kompatibilisek, a dugvillát képzett villanyszerelővel cseréltessük ki. Ne használjuk olyan adaptert vagy hosszabbítót, amely nem felel meg az érvényes biztonsági előírásoknak, vagy meghaladja az áramterhelésre vonatkozó értékhatárokat.

Amennyiben nem használjuk a készüléket, a dugvillát húzzuk ki a fali csatlakozó aljzathoz, valamint ellenőrizzük, hogy a megszakító le legyen kapcsolva. Mielőtt lefekszünk aludni, a készülék dugvilláját húzzuk ki a fali csatlakozó aljzathoz.

A fali csatlakozó aljzathoz a dugvillát ne a tápkábelnél fogva húzzuk ki, a tápkábelt ne rángassuk.

Az elektromos berendezés használata során szigorúan tartsuk be a következőket:

- Ne érintsük a készüléket nedves, vizes kézzel.
- Ne használjuk a készüléket, amikor mezítláb vagyunk.
- A készüléket ne tegyük ki esőnek, nedvességnek.
- Ne bánjunk durván a készülékkel.

A tápkábelt mindig teljes hosszában terítsük ki a túlmelegedés megelőzése érdekében.

Amennyiben a készülék meghibásodik, működésképtelenné válik, rendellenes módon működik, a biztosíték kiolvad vagy a hővédelmi biztosíték lekapcsol, a készülék dugvilláját azonnal húzzuk ki a fali csatlakozó aljzathoz, és fordulunk márkaszervizhez; ne próbáljuk magunk megjavítani a készüléket.

Soha ne nyissuk fel a párnát vagy a szabályzót: ez rendkívül balesetveszélyes, nincs olyan belső alkatrész, amely javítást igényelne.

A vezérlő egységet ne helyezzük hőleadó berendezés közelébe. Ne fedjük le a vezérlő egységet és a készülék használata közben a vezérlőt ne helyezzük a készülék tetejére.

A készülékre ne helyezkedjünk rá teljes testsúllyal. Úgy helyezzük el, hogy mindig az érzékeny, fájó területre hasson.

HASZNÁLATRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

A tápkábelt csatlakoztassuk a fűtőpárnához, majd a tápkábel dugvilláját csatlakoztassuk a fali csatlakozó aljzathoz.

Az ON/OFF gombot pár másodperc hosszan nyomva tartva bekapcsoljuk a fűtőpárnát. A készülék automatikusan 3-as fokozaton kapcsol be.

A fűtési fokozat állításához nyomjuk meg többször a TEMP gombot egészen addig, amíg el nem érjük a kívánt hőmérsékleti szintet 1 és 6 fokozatok között.

Az előmelegítés során a szabályzót állítsuk a legmagasabb „6”-os fokozatba, majd hagyjuk, hogy 10 percen át melegedjen a párna, ezt követően állítsuk be a kívánt hőmérsékletet, és csak ezután vegyük használatba.

Hosszú működési időszak esetén a túlmelegedés elkerülése érdekében állítsuk be az 1-es fokozatot. 90 perc működés után a melegítő párna automatikusan kikapcsol.

Amenyiben a „P” szimbólum megjelenik a kijelzőn, ellenőrizzük a megfelelő kábelcsatlakozást a panelnél és a hálózati csatlakozónál, míg ha az „E” jelenik meg, azt jelenti, hogy a fűtőpárna tönkrement.

A kikapcsoláshoz az ON/OFF gombot tartjuk 3 másodpercig benyomva.

KARBANTARTÁS

Tisztítás előtt húzzuk ki a dugvillát az aljzatból, majd hagyjuk lehűlni a készüléket.

A vezérlő egységet puha, enyhén nedves ruhával kell megtisztítani.

Ne használjunk vegyi anyagokat, folyadékokat vagy túl nedves rongyokat, mert bármely beszívargás visszafordíthatatlanul károsíthatja a készüléket.

TILOS A VEZÉRLŐ EGYSÉGET VÍZBE MÁRTANI.

A fűtőpanel és a huzat mosható. Mosás előtt távolítsuk el a vezérlő egységet és kövessük az alábbi utasításokat, melyek a készüléken is feltüntetésre kerültek:

	<i>A HUZATOT LEGFELJEBB 40° C-ON MOSSUK KI.</i>
	<i>SZÁRAZ TISZTÍTÁST NE ALKALMAZZUNK.</i>
	<i>NE TISZTÍTSUK FEHÉRÍTŐSZERREL.</i>
	<i>NE CSAVARJUK KI.</i>
	<i>NE SZÁRÍTSUK SZÁRÍTÓGÉPBEN.</i>
	<i>NE VASALJUK.</i>

JÓTÁLLÁS

Általános feltételek

A jótállás a vásárlás napjától számított 24 hónapig érvényes.

A jótállás csak a vásárlás időpontját megfelelően igazoló számla megléte esetén, azt mellékelve érvényes.

A jótállás a készülék gyári okokra visszavezethetően meghibásodott alkatrészek javítására, cseréjére vonatkozik.

A már nem garanciális készülékre is vonatkozik ügyféltámogatás (díjazás ellenében).

A gyártó elhárít bármينemű személyt, állatot ért kárra, sérülésre vagy anyagi kárra vonatkozó felelősséget, amely a készülék nem megfelelő használatából, és az útmutatóban foglalt utasítások figyelmen kívül hagyásából ered.

Korlátozó kitételek

A gyártónak a jótállásra és az egyéb felelősségre vonatkozó kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben:

- illetéktelen személy a készüléket nem megfelelően kezelte, meg nem engedett műveletet hajtott végre,

- a készülék szállítása, használata, tárolása nem megfelelően történt.

A jótállás nem vonatkozik esztétikai jellegű sérülésre, károsodásra, vagy egyéb károsodásra, amely a készülék használhatóságát nem érinti.

Amennyiben a felhasznált anyagok gondos válogatása és a minőség iránt elkötelezett gyártás ellenére a vásárolt készülék meghibásodna, vagy egyéb információra volna szükségünk, javasoljuk, hogy forduljon a legközelebbi viszonteladóhoz.



FONTOS TUDNIVALÓK A KÉSZÜLÉK LESELEJTEZÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN (2012/19/EU WEEE DIREKTÍVA)

A készüléket annak élettartama végén ne selejtezzük le közönséges lakossági hulladékként, ehelyett veszélyes hulladék átvételére jogosult telepen adjuk le, ezzel védjük környezetünket, embertársaink egészségét, valamint lehetővé tesszük, hogy a készüléket alkotó elemek, anyagok újrahasznosításra kerüljenek, ezzel jelentős energiát, forrást megtakarítva. Erre emlékeztet a készüléken is megtalálható áthúzott szemeteskuka. Amennyiben ugyanilyen új készüléket vásárolunk, a használt készüléket visszavihetjük a viszonteladóhoz, aki azt ebben az esetben köteles átvenni. A termék nem megfelelő leselejtezése a hatályos rendelkezések értelmében és annak megfelelően pénzbüntetést vonhat maga után.

Importőr:

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.

a páraelszívók szakértője... 1995 óta

H - 1211 Budapest, Mansfeld Péter u. 27

(volt Bajáki Ferenc utca)

tel.: +(36-1) 427 0325, +(36-1) 427-0326;

fax: +(36-1)427 0327

www.multikomplex.hu



POLY POOL S.p.A.

Via Sottocorna 21/B - 24020 Parre (Bergamo)

Tel. 035703244 r.a. - Fax 035702716

<http://www.ardes.it> - e-mail: info@ardes.it

MADE IN CHINA